

Montage-instructie voor onze panelen

Volg onderstaand onze instructie voor het monteren van jouw glas in lood. Wij hebben de bestelde panelen met de grootste zorg gemaakt en verpakt. Mocht er onverhoopt toch iets aan mankeren, neem dat contact op voordat je gaat monteren.

Benodigdheden

- Een nijptang
- Vulblokjes
- Kleine koploze spijkers
- Hamer
- Schone droge doek

Bruikbare tips tegen zere vingers!

Ruw je hamer op aan een stoeptegels, dan hij schiet dan niet zo snel van de spijker

Wij adviseren de montage van het paneel altijd samen met iemand te doen

Stappenplan

1. Ontdoe het paneel van het beschermende verpakkingsmateriaal en controleer de bestelling.
2. Zorg dat de sponning goed schoon en vlak is.
3. Zet het paneel veilig neer in de buurt van waar je gaat monteren, vertikaal tegen de verpakking.
4. Leg de glaslaten zo neer dat je weet welke waar geplaatst dienen te worden.
 - 4.1. Belangrijk: start altijd met de bovenste lat, gevolgd door links, rechts en de onderste glaslat.
5. Knip enkele vulblokjes van 5mm breed bij enkel glas, dit kan met een nijptang.
 - 5.1. Tip: bestel ons montagepakket, deze is inclusief de benodigde vulblokjes.
6. Verdeel de vulblokjes onderin, op de sponning.
7. Pak het glas in lood paneel verticaal op.
 - 7.1. Belangrijk: houd altijd vast bij een soldeerpunt, zo loop je geen risico dat je per ongeluk het randlood lostrekt van het glas.

8. Plaats het paneel eerst op de vulblokjes (onderkant eerst) en vervolgens geheel in de sponning.
9. Laat iemand aan de andere zijde beoordelen of er aan alle zijden evenveel lood zichtbaar is. Pas eventueel de dikte van het vulblokje aan totdat dit wel het geval is.
10. Plaats nu als eerste de bovenste glaslat, spijker deze vast ter hoogte van een loodlijn. Zo sla je niet door het glas als je de spijker mist.
11. Als de bovenste lat vast zit, valt het paneel niet meer uit de sponning en heb je jouw handen vrij.
 - 11.1. Sla de glaslat met meerdere spijkers nog beter vast, ongeveer elke 15 cm een spijker.
12. Plaats nu de rest van de glaslaten in de volgorde zoals genoemd bij stap 5, waarbij de onderste als laatste.
13. Goed gedaan! Het paneel is nu klaar voor gebruik. Poets deze indien nodig na met een klein beetje glassex en een droge doek.

Trots op het eindresultaat? Maak een foto en deel deze met ons via Facebook, Instagram of Whatsapp.